



ROSENDAHL

COPENHAGEN

ROSENDAHL GRAND CRU - ZASTAWA NA KAŻDĄ OKAZJĘ







20301
TALERZ
30 cm



20310
TALERZ
27 cm



20320
TALERZ
23 cm



20340
TALERZ
19 cm



20325
TALERZ DO MAKARONÓW
25 cm



20330
TALERZ GŁĘBOKI
19 cm



20356
KUBEK TERMICZNY
35 cl



20381
KUBEK TERMICZNY
2 szt. 34 cl



20451
**FILIŻANKA DO HERBATY
ZE SPODKIEM**
28 cl



20361
**FILIŻANKA DO KAWY
ZE SPODKIEM**
26 cl



20362
**FILIŻANKA DO ESPRESSO
ZE SPODKIEM**
9 cl



20455
DZBANEK DO HERBATY
1,4 l



20368
CUKIERNICA Z POKRYWKĄ
10 cm



20370
SOSJERKA
0,7 l



20365
MLECZNIK
0,4 l



20389
MISKI
2 szt. 10 cm



20390
MISKA
13 cm



20391
MISKA
17 cm



20392
MISKA
26 cm



20393
MISKA
21 cm



20445
SERVING DISH
44x30 cm



21103
PATERA
33 cm



21104
PÓLMISEK
33 cm



21102
PÓLMISEK
35x28 cm



21105
TALERZ PROSTOKĄTNY
30x21 cm



21100
ZESTAW DO SUSHI
talerz 25x12 cm + miska 8,9 cm



21101
TALERZ PROSTOKĄTNY
2szt. 14x12 cm



27595
SZTUĆCE
16 szt.





25343
SZKLANKA
6 szt. 22 cl



25344
SZKLANKA
4 szt. 27 cl



25354
SZKLANKA
4 szt. 30 cl



25345
SZKLANKA DO LATTE
4 szt. 37 cl



25350
GORĄCE NAPOJE
2 szt. 24 cl



25357
KIELISZEK
6 szt. 4 cl



25043
KARAFKA DO WODY
0,9 l



25143
ZESTAW
karafka + 2 szklanki



25150
ZESTAW ŚNIADANIOWY
dla dwojga szklanki + miseczeki



25155
ZESTAW MISEK
3 szt.



25450
MISKA
4 szt. 15 cm



25453
MISKA
20 cm



25455
MISKA
24 cm



25451
MISKA
4 szt. 14 cm



25452
MISKA
26 cm



25457
TALERZ DESEROWY
4 szt.



25470
TALERZ
4 szt. 20 cm



25471
TALERZ
2 szt. 25 cm



25480
TALERZYK DO JAJKA
2 szt.



25044
KARAFKA
0,75 l




25340
KIELISZEK DO WINA
2 szt. 45 cl



25342
KIELISZEK DO WINA
2 szt. 32 cl



25346
KIELISZEK DO WINA
2 szt. 54 cl



25347
KIELISZEK DO WINA
2 szt. 30 cl



25348
KIELISZEK DO SZAMPANA
2 szt. 24 cl



25349
KIELISZEK DO WINA
2 szt. 23 cl



25355
SZKLANKA DO PIWA
2 szt. 50 cl



25359
KIELISZEK DO BRANDY
2 szt. 40 cl





20510
TALERZ
27 cm



20520
TALERZ
23 cm



20526
TALERZ DO MAKARONU
25 cm



20527
TALERZ GŁĘBOKI
21 cm



20534
MISKA
15 cm



20540
TALERZ
19 cm



20551
FILIZANKA ZE SPODKIEM
28 cl



20583
KUBEK
40 cl



20556
TERMOKUBKI
2 szt. 22 cl



20557
TERMOKUBKI
2 szt. 26 cl



20565
MLECZNIK
0,5 l



20567
CUKIERNICA Z POKRYWKĄ
10 cm



25160
SZKLANKA
4 szt. 30 cl



25168
SZKLANKI DO LATTE
4 szt. 48 cl



25166
GORĄCE NAPOJE
2 szt. 35 cl



25169
TALERZYK DESEROWY
4 szt. 16 cm



25170
PÓLMISEK
32 cm



25176
PUCHARKI
4 szt.



25167
MISKA SZKLANA
4 szt. 15,5 cm



25171
MISKA SZKLANA
21 cm



25172
MISKA SZKLANA
26 cm



25173
ZESTAW ŚNIADANIOWY
dla 2 osób



15175
MISKA SZKLANA
3 szt.



27795
SZTUĆCE
16 szt.





1601
DYSPENSER DO KAWY
20 cm



15750
MŁYNEK DO PRZYPRAW
14 cm



15756
MŁYNEK DO SOLI
20 cm



15757
MŁYNEK DO PIEPRZU
20 cm



25510
KARAFKA NA OLIWĘ/OCET
20 cl



25520
TACA
18x18 cm



25442
KARAFKA NA OLIWĘ



15025
SŁOIK
0,25 l



15050
SŁOIK
0,5 l



15075
SŁOIK
0,75 l



15100
SŁOIK
1,0 l



15150
SŁOIK
1,5 l



35515
ŚWIECZNIK
2 szt.

ŚWIECZNIKI
różne kolory



35560



35561



35562



35563



35564



35566



35567



35568



35569



35570



35571



35572



35573



35574





18100
NÓŻ SZEFA
20 cm



18101
NÓŻ DO CHLEBA
21 cm



18102
NÓŻ DO SIEKANIA
16 cm



18103
NOŻ UNIWESALNY
14 cm



18104
NÓŻ DO OBIERANIA
10 cm



18105
ZESTAW NOŻY
18100 + 18104



18106
ZESTAW NOŻY
18100 + 18103 + 18104



18107
WIDELEC DO MIĘS
informacja



18108
ZESTAW
18107 + 18100



25662
DESKA DO KROJENIA
z rowkiem na sok 30x45 cm



25665
DESKA DO KROJENIA
duża 30x45 cm



25661
DESKA DO KROJENIA
mała 24x36 cm



25666
DESKA DO KROJENIA
30 cm



25660
DESKI/PODKŁADKI
2 szt. 17 cm



25664
TACA
36 cm



naczynia żaroodporne i termosy



20471
OWALNY PÓLMISEK
19x24,5 cm



20472
OWALNY PÓLMISEK
23x32 cm



20473
OWALNY PÓLMISEK
27x35 cm



36042
UCHWYT DO PÓLMISKA
20473



20475
KOKILKA
2 szt. 8cm



20477
FORMA DO CIASTA
24 cm



20478
MISKA KWADRATOWA
23x23 cm



20479
MISKA PROSTOKĄTNA
37x24 cm



25601
PÓLMISEK
24x12,5 cm
36302 pokrywka



25602
PÓLMISEK
24x24 cm
36301 pokrywka



25603
PÓLMISEK
38x25 cm
36300 pokrywka



26041
UCHWYT DO PÓLMISKA
25602



26040
UCHWYT DO PÓLMISKA
25603



25604
PÓLMISEK
28 cm



25605
MISKA
19 cm
36304 pokrywka



25606
MISKA
24 cm
36303 pokrywka



25608
BRYTFANNA
5,4 l



36400
TERMOKUBEK
0,4 l



25920
TERMOS
stal nierdzewna 1,0 l



25946
TERMOS
polerowana stal 1.0 l



25900
TERMOS
1,0 l



25903
TERMOS
1,0 l



25906
TERMOS
1,0 l



25939
TERMOS
1,0 l



27000
TERMOS
1,0 l



27003
TERMOS
1,0 l



27004
TERMOS
1,0 l





25986
MISKA DO SAŁATEK
25 cm



25987
MISKA DO SAŁATEK
25 cm



25988
MISKA DO SAŁATEK
25 cm



25950
DZBANEK
1,7 l



25951
DZBANEK
1,7 l



25952
DZBANEK
1,7 l



25880
MISECZKA
15 cm



25881
MISECZKA
15 cm



25882
MISECZKA
15 cm



25870
SZKLANKA
41 cl



25871
SZKLANKA
41 cl



25872
SZKLANKA
41 cl



25891
TALERZ
20 cm



25892
TALERZ
20 cm



25893
TALERZ
20 cm



25860
SZKLANKA
19 cl



25861
SZKLANKA
19 cl



25862
SZKLANKA
19 cl



38700
DZBANEK DO MIESZANIA
1,25 l



38701
MISKA DO MIESZANIA
3,5 l



38709
MISKA DO MIESZANIA
2,4 l



38706
MISKA DO MIESZANIA
0,6 l



38705 38707 38704
POKRYWKI
Plastik



www.menu.as

stelton

www.stelton.com

RIG
TIG
by stelton

www.rig-tig.com

ROSENDAHL
COPENHAGEN

www.rosendahl.com

BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT
KAY
BOJESEN
DENMARK

www.kaybojesen-denmark.com

BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT
HOLME
GAARD
1825

www.holmegaard.com

SKAGERAK
DENMARK

www.skagerak-denmark.com

magisso®
BY APPOINTMENT TO THE
ROYAL DANISH COURT

www.magisso.com

